

PF7中階款外螢幕功能設定說明

1. 在未設定任何管理員時，若第一次要進入管理模式，則驗證管理員只能輸入管理員密碼123456。
2. 進入設定流程時，如需返回上頁選單，請按＊鍵。
3. 若要退出管理模式，請連續按＊鍵直到全部退出。
4. 管理員/用戶密碼設定皆為6~12位數字。

進入管理模式		喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 (可輸入管理員密碼按#鍵 / 卡片 / 指紋 / 人臉辨識) → 即進入管理模式			
1. 管理員設定	1. 新增管理員	系統會自動帶入編號 → 請輸入管理員訊息 (輸入欲設定管理員密碼按 # 鍵 / 管理員卡片 / 管理員指紋) → xxx設定成功			
	2. 刪除管理員	請輸入編號 (請輸入欲刪除的管理員編號001~009) → # → 操作成功			
2. 用戶設定	1. 新增用戶	系統會自動帶入編號 → 請輸入開鎖訊息 (輸入欲設定用戶密碼按#鍵 / 用戶卡片 / 用戶指紋) → xxx設定成功			
	2. 新增反竊迫用戶	系統會自動帶入編號 → 請輸入開鎖訊息 (輸入欲設定用戶密碼按#鍵 / 用戶卡片 / 用戶指紋) → xxx設定成功			
	3. 刪除用戶	1. 編號刪除	請輸入編號 (請輸入欲刪除的用戶編號010~300) → # → 操作成功		
		2. 全部刪除	按 # 鍵確認 (按下 # 鍵後即可刪除全部用戶) → 操作成功		
3. 系統設定	1. 功能設定	1. 時間設定	請輸入日期與時間(西元年-月-日 時 : 分) → # → 操作成功		
		2. 語音設定	1. 中文	操作成功	
			2. 英文	Succeeded	
			3. 音量調整	增大音量請按2 (每按一次增大一格音量) 減小音量請按8 (每按一次減小一格音量)	
		3. 開鎖設定	1. 單驗證開鎖	單驗證開鎖：驗證1次指紋、密碼、卡片就能開鎖	
			2. 雙驗證開鎖	雙驗證開鎖：驗證2次不同的用戶(類別不限)或驗證1次管理員才能開鎖	
			3. 回鎖時間	預設為3秒，按2為增加、按8為減少 (每按壓一次以1秒為單位，最低1秒，最大9秒)	
			4. 功能開關	1. 防撬報警	預設為關閉，重覆按壓防撬報警來切換"開啟" 或 "關閉"
	2. 恢復原廠設定	驗證管理員 (可輸入管理員密碼按#鍵 / 管理員卡片 / 管理員指紋) → 已恢復原廠設定			
	3. 聯網設定	1. Wifi連接	1. 門鎖發出語音提示代表Wifi連接已開啟。 2. 需透過手機APP操作與門鎖進行配對，請開啟手機APP並點擊新增門鎖，選擇Wifi連網，按照提示進行操作。(請參考APP操作手冊-門鎖配對)		
		2. 刪除Wifi連接	操作成功 (代表已刪除Wifi連接資訊) (主要是用在需要重新配對門鎖或是變更門鎖連接的Wifi網路)		
	4. 自動鎖設定	1. 馬達扭力	可調整馬達扭力，按1小、按2中、按3扭力大 (建議將馬達扭力維持預設值"小")		
		2. 開門方向	可調整開門方向，按1"左開" 或 按2"右開"		
		3. 自動上鎖	預設為關閉，按2為增加、按8減少 (每按壓一次以5秒為單位，0秒為關閉，最大90秒)		
4. 記錄查詢	1. 日期查詢	請輸入日期(輸入欲查詢日期，即可查詢該日期的記錄) → # → 按數字鍵2或8可查詢該日期前、後的所有紀錄			
	2. 編號查詢	請輸入編號(輸入欲查詢編號，即可查詢該編號管理員/用戶記錄) → # → 按數字鍵2或8來查詢該編號的所有記錄			
	3. 容量查詢	會有語音及文字提示指紋、密碼、卡片已使用的組數			